



어선번호의 부여방법(제21조제3항 관련)


- 어선에 대한 등록번호는 등록연월 4자리수, 일련번호 3자리수, 등록기관별 분류번호 6자리수 및 오류검색번호 1자리수를 차례로 연결하여 다음과 같이 구성한다.




- 등록연월은 연도 끝 2자리수와 월 2자리수를 다음과 같이 구성한다.



- 일련번호는 어선원부에 기재하는 매월별 순서번호에 의하여 매월마다 새로운 순서에 의하되 그 순서번호가 3자리수가 아닌 경우에는 3자리수가 될 때까지 앞에 0을 붙인다.




- 등록기관별 분류번호는 행정업무용 표준코드에 따라 다음과 같이 구성한다.



- 오류검색번호는 다음의 산출방식에 따라 산출한다.

가. 등록연월, 등록순서 번호, 등록기관별 분류번호를 차례로 연결한 13자리의 숫자로 만든다.

[예시]



나. 각 숫자에 차례로 1과 2를 곱한 값(곱한 값이 10을 넘을 경우 그 곱한 값에서 10을 뺀 나머지의 값)을 모두 더하여 합을 구한다.

[예시]

$$\begin{array}{r} 9406005649720 \\ \times ) 12121212121 \\ \hline 9802005248740 \\ 9+8+0+2+0+0+5+2+4+8+7+4+0=49 \end{array}$$

다. 합을 10으로 나누어 몫과 나머지를 구한다.

[예시]  $49 \div 10 = 4$  나머지 9

라. 10에서 나머지를 뺀 값을 오류검색번호로 한다. 다만, 10에서 나머지를 뺀 값이 10인 때에는 0을 오류검색번호로 한다.

[예시]  $10 - 9 = 1$  오류검색번호