

산불진화차 교대 및 일일 점검일지

소속	차량번호
----	------

소방장비운용자 이전 근무자
 당번 근무자
소방장비 관리자

□ 점검결과

점검 구분	점검항목		점검내용	점 검 결 과	
교대 점검	외관	상징물·표식 등 부착물	부착물 탈락·훼손 수	개	
		차량의 변형·파손	변형 및 파손부위 수	개	
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유·누수 흔적	유[○]무[X]	
		압축공기	공기압력측정계 압력	kg/cm ²	
	시동	시동	시동	개[○]부[X]	
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)	개	
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림	유[○]무[X]	
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림	유[○]무[X]	
	통신	무전기	교신상태	개[○]부[X]	
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태	개[○]부[X]	
		영상전송장치	작동상태	개[○]부[X]	
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량	ℓ	
		액량계	측정눈금에 의한 수량	ℓ	
일일 점검	타이어	타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태	유[○]무[X]	
			공기압력 및 휠너트 체결상태	적[○]부[X]	
	배터리	배선체결	단자·배선 체결	적[○]부[X]	
	장치성능	경광등·등화장치	손상·미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)	개	
		사이렌	음량 크기·제어성	적[○]부[X]	
	펌프성능	동력인출장치	작동상태	개[○]부[X]	
		주펌프	방수압력 0.7Mpa에서 엔진 회전수 원위치 후 1분 뒤 압력감소 확인(0.1Mpa 미만)	Mpa	
	배관	배관	누수(기밀성)	유[○]무[X]	
		배수밸브	동력인출장치 해제 시 자동 개방 또는 수동개방 가능 여부	개[○]부[X]	
		방수구	조작손잡이 개폐	개[○]부[X]	
	특장	고압펌프	작동상태	개[○]부[X]	
		호스릴장치	작동상태	개[○]부[X]	
		방수총	작동상태	개[○]부[X]	

□ 결과조치

날짜	부적합 사항		조치사항	소방장비 관리자
	항목	내용		
				(서명 또는 인)

유의사항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10% 이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡))]