

소형사다리차 교대 및 일일 점검일지 【굴절식】

(앞쪽)

소속	차량번호
----	------

소방장비운용자 이전 근무자
 당번 근무자

소방장비 관리자

□ 점검결과

점검 구분	점검항목		점검내용	점 검 결 과	
교대 점검	외관	상징물·표식 등 부착물	부착물 탈락·훼손 수	개	
		차량의 변형·파손	변형 및 파손부위 수	개	
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유·누수 흔적	유[O]무[X]	
		압축공기	공기압력측정계 압력	kg/cm ²	
	시동	시동	시동	개[O]부[X]	
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)	개	
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림	유[O]무[X]	
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림	유[O]무[X]	
	유압펌프	작동	작동상태	개[O]부[X]	
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적	유[O]무[X]	
	통신	무전기	교신상태	개[O]부[X]	
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태	개[O]부[X]	
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량	ℓ	
		액량계	측정눈금에 의한 수량	ℓ	
일일 점검	타이어	타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태	유[O]무[X]	
			공기압력 및 휠너트 체결상태	적[O]부[X]	
	배터리	배선체결	단자·배선 체결	적[O]부[X]	
	장치성능	경광등·등화장치	손상·미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)	개	
		사이렌	음량 크기·제어성	적[O]부[X]	
	펌프성능	동력인출장치	작동상태	개[O]부[X]	
		주펌프	방수압력 0.7Mpa에서 엔진 회전수 원위치 후 1분 뒤 압력감소 확인(0.1Mpa 미만)	Mpa	
	배관	배관	누수(기밀성)	유[O]무[X]	
		배수밸브	동력인출장치 해제 시 자동 개방 또는 수동개방 가능 여부	개[O]부[X]	
		방수구	조작손잡이 개폐	개[O]부[X]	
	에어	에어밸브	작동상태	개[O]부[X]	

점검 구분	점검항목		점검내용	점 검 결 과	
일일 점검	무선リモ컨	전원	작동상태	개[이]부[X]	
		작동	작동상태	개[이]부[X]	
	조작장치	조작반	스크린 화면출력	적[이]부[X]	
			조작장치의 제어성	적[이]부[X]	
	아우트리거	누유	배관, 실린더 누유흔적	유[이]무[X]	
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동	개[이]부[X]	
	붐사다리	누유	각 실린더, 배관 누유흔적	유[이]무[X]	
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동	개[이]부[X]	
	배수밸브	자동·수동	작동상태	개[이]부[X]	
	바스켓	외형	파손, 균열 수	개	
			안전벨트 고정	적[이]부[X]	
			통신 장치	개[이]부[X]	
			들것 장착대 손상	유[이]무[X]	
		작동	작동상태 및 수평조절장치	개[이]부[X]	
			작동 중 이상 소음	유[이]무[X]	
			바스켓 잠금장치 및 (자동)수납 작동상태	개[이]부[X]	
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태	개[이]부[X]	

□ 결과조치

날짜	부적합 사항		조치사항	소방장비 관리자
	항목	내용		
				(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10% 이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡))]