

산불진화차 주간 점검일지

(앞쪽)

소속	차량번호
----	------

이전 근무자

소방장비운용자

당번 근무자

소방장비 관리자

□ 점검결과

점검구분	점검항목		점검내용	점 검 결 과	
교대 점검	외관	상징물·표식 등 부착물	부착물 탈락·훼손 수	개	
		차량의 변형·파손	변형 및 파손부위 수	개	
	누유·누수·누기	오일 및 냉각수	바닥 누유·누수 흔적	유[O]무[X]	
		압축공기	공기압력측정계 압력	kg/cm ²	
	시동	시동	시동	개[O]부[X]	
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)	개	
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림	유[O]무[X]	
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림	유[O]무[X]	
	통신	무전기	교신상태	개[O]부[X]	
		블랙박스·후방 입체시계장치	작동상태	개[O]부[X]	
		영상전송장치	작동상태	개[O]부[X]	
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량	ℓ	
		액량계	측정눈금에 의한 수량	ℓ	
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부	개[O]부[X]	
	승차실(캡)	승차실(캡 딜팅)	상승	개[O]부[X]	
	기타	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)	적[O]부[X]	
		냉각수		적[O]부[X]	
		조향장치 오일		적[O]부[X]	
		그리스 자동주입기		적[O]부[X]	
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등	적[O]부[X]	
	유회장치	동력추진축 (펌프 구동축 포함)	주입·도포	적[O]부[X]	
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등	적[O]부[X]	
	오일	엔진오일	측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)	적[O]부[X]	
		제동장치오일		적[O]부[X]	

(뒤쪽)

점검 구분	점검항목		점검내용	점 검 결 과	
구동중	오일	증속 기어 · 소방펌프 · 진공펌프	측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)	적[O]부[X]	
		자동변속기 오일		적[O]부[X]	
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	하강	개[이]부[X]	
	펌프장치	동력인출장치	작동상태	개[이]부[X]	
		진공펌프	진공펌프 30초 동작 (660mmHg 이상 도달여부)	개[이]부[X]	
			펌프 정지 10초 후 누기여부	유[O]무[X]	
			진공작동중 방수구 흡입감촉	유[O]무[X]	
		차체분무장치	작동 불능 노즐	개	
	전기장치	경광등 · 등화장치	손상 · 미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)	개	
		사이렌	음량 크기 · 제어성	적[O]부[X]	
		조명탑	작동상태	개[이]부[X]	
		인버터	작동상태	개[이]부[X]	
정지	특장	고압펌프	작동상태	개[이]부[X]	
		호스릴장치	작동상태	개[이]부[X]	
		방수총	작동상태	개[이]부[X]	
		AC발전기	작동상태	개[이]부[X]	
		체인톱	작동상태	개[이]부[X]	
		고지톱	작동상태	개[이]부[X]	
		원치	작동상태	개[이]부[X]	
		등짐펌프	작동상태	개[이]부[X]	

☐ 결과조치

날짜	부적합 사항		조치사항	소방장비 관리자
	항목	내용		
				(서명 또는 인)

유의사항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10% 이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡))]